

Кіраўніцтва ў карыстаньні садовымі барбекю BUSCHBECK



ПАРАДЫ ДА КАРЫСТААНЬНЯ БАРБЕКЮ

Калі ласка, распалівайце невялічкі агонь спачатку, каб пазьбегнуць імгненнага павышэньня тэмпературы элементаў барбекю і з'яўленьня трэшчынаў. Гэта менавіта важна, калі барбекю панамокла ад дажджу ці сьнегу.

У выпадку, калі трэшчыны ўсё ж такі ўзьніклі, гэта неяк не паўплывае на функцыянаваньне барбекю, бо ўсе бетонныя элементы ўзмоцнены металічнай рашоткай. З'яўленьне тонкіх трэшчынаў на вогнетрывалых частках печы магчыма, і не разглядаецца як рэкламацыйны выпадак.

ПАРАДЫ ПА ВЫКАРЫСТААНЬНЮ ПАЛІВА

Садовае барбекю BUSCHBECK распрацавана толькі для выкарыстаньня вуглю і дроваў!

Не кладзіце больш чым за 5кг вуглю ці дроваў у раз!

Карыстайцеся толькі рэкамендаванымі вадкасьцямі для распальваньня!

Не выкарыстоўвайце газу, бензін ці іншыя падобныя вадкасьці для распальваньня вуглю і дроваў!

УВАГА! Пазьбягайце праз меру вялікага нагрэву садовага барбекю.

ПАРАДЫ ПА МЫЦЬЦЮ БАРБЕКЮ

Паверхня Вашага барбекю можа мыцца вадой пад высокім ціскам, ці слабым растворам адбельвальнага сродка, ці з дапамогай жортскай шчоткі.

Медныя экраны на некаторых мадэлях зьведваюць зяленую паціну з цягам часу, але ж гэта натуральна. Пры жаданьні паціну можна убраць чысцячым сродкам для медзі ці мосенжу.



калі блізкія поруч...